

Návod na použitie - MOVING-MES10R

LED informačný textový panel s diaľkovým ovládaním

Vytváranie textových odkazov:

Na tento LED textový panel je možné uložiť 10 predvolieb s nahratým textom, ktoré je možné spustiť pomocou tlačidiel M0 - M9. Pre vytváranie textových odkazov sú potrebné nasledujúce kroky:

1. Pre vstup do menu vytvárania textov stlačte na diaľkovom ovládaní "EDIT"
2. Zobrazí sa posledný nastavený text, pre postupné zmazanie textu stlačte "ERASE", pre kompletne vymazanie textu stlačte "DOWN"
3. Použitím abecedno-číslícových tlačidiel vložte požadovaný text. Stláčajte rýchlo požadované tlačidlo pre prístup ku konkrétnemu číslu-písmenu. Počkajte 1 sekundu v prípade použitia toho istého tlačidla.
4. Pre vloženie vopred uloženého textu z "knižnice" zariadenia, stlačte na diaľkovom ovládaní "LIBRARY" a následne tlačte číslo zvoleného textu, napr. 06, alebo 41 (viď rozpis v priloženom manuály)
5. Pre vloženie medzery stlačte "SPACE". Pre zmenu na malé písmená stlačte "SHIFT".
6. Po skončení písania textu stlačte "PLAY" pre skontrolovanie textu. V prípade potreby úpravy textu stlačte "EDIT" a upravte text.
7. Po úprave textu znovu stlačte "PLAY"
8. Ak ste spokojní s textom, môžete si ho uložiť do pamäte zariadenia stlačením "STORE" a následne vyberte skratku "M0" až "M9" alebo "BANNER", pod ktorou bude možné následne text spustiť.
9. Váš text je teraz uložený v pamäti zariadenia a bude ho možné spustiť jednoduchým stlačením niektorej z týchto skratiek.

Pozn. Toto zariadenie má max. pamäť pre 470 znakov. Niektoré slová sa zobrazujú ako ****, je to spôsobené vstavaným filtrom ako ochranou pred použitím vulgarizmov.

Spúšťanie textových odkazov:

1. Pre spustenie uloženého odkazu v pamäti zariadenia stlačte skratku "M0" až "M9"
2. Pre spustenie frázy alebo textového odkazu z knižnice zariadenia, stlačte "LIBRARY" a potom číslo zvoleného textu - napr. 06 alebo 41...
3. Pre spustenie banner odkazu, stlačte "BANNER"
4. Pre spustenie aktuálne nastaveného odkazu stlačte "ONLY"
5. Pre zrkadlové zobrazenie odkazov stlačte "MIRROR"

Nastavenie sekvencií textových odkazov:

Maximálne 16 odkazov môže byť zobrazovaných v sekvenciách z pamäte zariadenia. Pre správne nastavenie sekvencií je potrebné:

1. Najprv zo zariadenia vymažte všetky neželané odkazy. Stlačte "SETUP" a potom "ERASE"
2. Spustíte zvolené odkazy - texty pomocou skratiek, bannerového odkazu alebo textov z knižnice zariadenia v požadovanom poradí.
3. Pre odstránenie aktuálne spusteného textu zo sekvencií stlačte "ERASE"
4. Po prehraní sekvencie textov, stlačte "PLAY" a sekvencia sa spustí znova. Alebo stlačte PLAY/PLAY pre automatické opakovanie sekvencie.
5. Pre vypnutie zariadenia stlačte "CANCEL"
6. Pre uloženie sekvencie stlačte "SETUP" a potom "STORE"

Nastavenie rýchlosti zobrazovania textov:

1. Pre zvýšenie rýchlosti stlačte "SPEED" a potom "UP", opakujte pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti.
2. Pre zníženie rýchlosti stlačte "SPEED" a potom "DOWN", opakujte pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti.

Nastavenie jasú displeja:

1. Pre zvýšenie jasú displeja stlačte "LIGHT" a potom "UP", opakujte pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti.
2. Pre zníženie jasú displeja stlačte "LIGHT" a potom "DOWN", opakujte pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti..